

Montage reducerad matningsspänning till Deuta pulsgivare på ATC-anläggning från Tågåkeriet.

1. Lossa röd matningstråd till N1, N2 och N3. Sätt 3-polig bygel på samma sida plinten där röd matning var ansluten (trådbyglar tas bort).
2. Löd in en zenerdiod på röda tråden i backriktningen mot plinten. (markeringen vänd från plinten)
3. Anslut zenerdioden direkt mot plinten så det syns att den sitter där (OBS VIKTIGT).
4. Lossa kabel 142:brun som sitter ansluten på X11.7.
5. Anslut den istället till ledigt uttag på matningssidan N1, N2 och N3 där zenerdioden nu sitter.
6. Behöver den skarvas märkes änden 142:brun eller 142:2. (använd brun tråd).

Materiel:

1st zenerdiod SOD-57 70-328-32 (Elfa eller Tågåkeriet)

1 st bygel till plint E2816872

Brun tråd 0,5/0,75mm².



Här syns inte märkning på N1-N3 men det är de tre plintarna med vita effektmotstånd.